

M6.1

VDO

CYCLECOMPUTING

CZ Stručný návod k použití

SK Stručný návod na použitie



Video - příslušenství
Video - návod k obsluze
Video - nastavení

Video - příslušenstvo
Video - návod na obsluhu
Video - nastavenie



www.vdocyclecomputing.com/service

Obsah / Obsah


Česky	04
Slovensky	40

Montáž / Montáž

Tabulka obvodů kol	32
<i>Tabuľka obvodov kolies</i>	68
Montáž držáku	34
<i>Montáž držiaku</i>	70
Montáž magnetu	34
<i>Montáž magnetu</i>	70
Montáž bezdrátového snímače rychlosti	35
<i>Montáž bezdrôtového snímača rýchlosti</i>	71
Výměna baterie v computeru	36
<i>Výmena batérie v počítači</i>	72
Výměna baterie ve snímači rychlosti	37
<i>Výmena batérie v snímači rýchlosti</i>	73
Technické specifikace	38
<i>Technické špecifikácie</i>	74


Balení obsahuje

Včetně instalované baterie




Displej

Standardní displej




Displej s aktivními funkcemi měření tepové frekvence/kadence



Ikony

- “KMH/MPH”: zobrazuje jednotky rychlosti (kilometry/míle za hodinu)
- “1” nebo “2”: zobrazuje vybrané kolo
- “▲ ▼”: porovnávání okamžité a průměrné rychlosti
- “S” ikona: funkce měření vybraného úseku je aktivní
- “☀” ikona: podsvícení displeje je zapnuté
- “⌄” “indikátor tréninkové zóny”: ukazuje, zda je tepová frekvence nad nebo pod vybranou tréninkovou zónou
- “m” nebo “ft”: nadmořská výška zobrazená v metrech nebo stopách
- “C” nebo “F”: teplota vzduchu zobrazená ve stupních Celsia nebo Fahrenheita




Tlačítka

Tlačítko TPC (souhrnná data/ tepová frekvence/ kadence):

Zobrazí souhrnná data nebo funkce tepová frekvence/kadence

(s aktivními funkcemi měření tepové frekvence/kadence)




Tlačítko SET: Stiskněte:

Listujte funkcemi směrem vzad



Tlačítko ALTI: Zobrazení funkcí nadmořské výšky




Tlačítko BIKE:
Zobrazení
cyklistických
funkcí

Funkce tlačítka BIKE




Funkce tlačítka ALTI





Funkce tlačítka TPC

(Souhrnná data pro obvod kola 1)




POZNÁMKA:

Pokud jste použili i obvod kola 2, hodnoty pro obvod kola 2 a součet hodnot kol 1 a 2 jsou zobrazeny také zde.



Funkce tlačítka TPC





(S aktivní funkcí měření tepové frekvence)



Funkce tlačítka TPC

(S aktivními funkcemi měření tepové frekvence/kadence)





Volba/rekalibrace nadmořské výšky

U computeru M6.1 lze zvolit ze dvou výchozích přednastavených nadmořských výšek. Okamžitou nadmořskou výšku lze nastavit v metrech nebo stopách nebo pomocí tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře.

Rekalibraci computeru je potřeba provádět před každou jízdou.

Computer M6.1 měří okamžitý tlak vzduchu a převádí jej na nadmořskou výšku. Tlak vzduchu se v průběhu dní v závislosti na počasí mění, což vede i k průběžným změnám v měření nadmořské výšky. Nicméně vaše výchozí nadmořská výška se nezmění. V průběhu rekalibrace je okamžitý tlak vzduchu přepočítán na základě referenční hodnoty – výchozí přednastavená nadmořská výška. Díky rekalibraci bude computer M6.1 opět správně zobrazovat výchozí nadmořskou výšku jako okamžitou.

Pokud nevyrážíte z výchozí nadmořské výšky 1 nebo 2, můžete nastavit okamžitou nadmořskou výšku. Lze ji nastavit v metrech nebo stopách nebo pomocí tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře. Údaje o tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře najdete na stránkách s předpověďmi počasí.



– Zobrazit menu nastavení:

Stiskněte a podržte tlačítko ALTI, dokud se menu nezobrazí

– Listování v menu nastavení:

Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC

– Začátek nastavení:

– Nastavit hodnotu:

Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC


– Potvrdit nastavení:

Stiskněte tlačítko SET






Nastavení pomocí tlačítka SET

- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte a podržte tlačítka SET, dokud se menu nezobrazí
- **Listování z paměti do menu nastavení:**
Stiskněte tlačítka BIKE nebo TPC
- **Zobrazit menu nastavení:** Stiskněte tlačítka SET
- **Listování v menu nastavení:**
Stiskněte tlačítka BIKE nebo TPC
- **Začátek nastavení:**
Stiskněte tlačítka SET
- **Nastavit hodnotu:**
Stiskněte tlačítka BIKE nebo TPC
- **Potvrdit nastavení:**
Stiskněte tlačítka SET
- **Opustit menu nastavení/zpět o úroveň:**
Stiskněte a podržte tlačítka ALTI
- **Opustit menu nastavení/zpět do menu funkce:**
Stiskněte a podržte tlačítka SET



Menu nastavení






Nastavení obvodu kola



- **Zobrazit menu:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET
- **Listování z paměti do menu nastavení:** Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování do nastavení obvodu kola:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Začátek nastavení obvodu kola:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Výběr manuálního nastavení nebo tabulky obvodů kol:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Změna nastavení:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Potvrdit nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Opustit menu nastavení/zpět do menu funkce:** Stiskněte a podržte tlačítko SET



Nastavte obvod kola v mm (kmh) nebo palcích (mph).

Nastavte obvod kola výběrem z tabulky s rozměry pláštěů.


Manuální nastavení obvodu kola nebo výběr z tabulky s rozměry pláštěů.
Viz strana 32 až 33.

Nastavení souhrnných dat




- **Zobrazit menu:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET
- **Listování z paměti do menu nastavení:** Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování do souhrnných dat v menu:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Začátek nastavení souhrnných dat:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování v souhrnných datech v menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit vybrané nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Změna nastavení:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Potvrdit nastavení:** Stiskněte tlačítko SET
- **Opustit menu nastavení/zpět do menu funkce:** Stiskněte a podržte tlačítko SET



POZOR: Při výměně baterie nedojde ke ztrátě **ŽÁDNÝCH** dat.




Zobrazení souhrnných dat s aktivními funkcemi měření tepové frekvence/kadence



- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET
- **Listování z paměti do souhrnných dat:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit souhrnná data:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování v souhrnných datech:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Opustit souhrnná data/zpět do menu funkce:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET



Vynulování souhrnných dat



Například na začátku nové sezóny.

- **Zobrazit menu:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET
- **Listování z paměti do menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování do souhrnných dat v menu:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Začátek nastavení souhrnných dat:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování v souhrnných datech do Totals Reset (vynulování souhrnných dat):**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit Totals Reset:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Volba:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Potvrdit volbu:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Opustit menu nastavení/zpět do menu funkce:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET

POZOR: Vynulovaná data nelze obnovit.

Vynulování dat jízdy




- **Stiskněte a podržte tlačítko BIKE.**
- Na displeji se zobrazí text Tour Data RESET.
- **Držte dál tlačítko BIKE.**

Poznámka: Vzdálenost, čas jízdy, hodnoty nadmořské výšky a spotřeba kalorií, pokud je funkce měření tepové frekvence aktivní, se uloží do souhrnných dat.

Každý záznam jízdy je automaticky uložen při vynulování a je přístupný v menu záznamu dat.


Zobrazení dat jízdy z paměti



- **Stiskněte a podržte tlačítko SET**
- **Zobrazit záznamy dat:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování v záznamech dat:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit záznam dat:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování v detailních datech jízdy:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Opustit záznamy dat:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET

Upozornění: S volitelně dostupnou VDO dokovací stanicí a softwarem VDO Converter můžete vyvolat a uložit všechny záznamy dat (.fit formát kompatibilní s PC a zařízeními se systémem Android).

Spuštění a zastavení měření vybraného úseku



- **START:** Současně stiskněte tlačítka BIKE a SET
- **STOP:** Současně stiskněte tlačítka BIKE a SET
- **ZNOVU SPUSTIT:** Současně stiskněte tlačítka BIKE a SET
- **VYNULOVAT:** Stiskněte a podržte tlačítko BIKE

POZOR: Klesne-li rychlost na nulu, měření vybraného úseku se automaticky zastaví. Jakmile se začnete pohybovat, měření vybraného úseku se automaticky znovu spustí.

Nastavení funkce NAVIGATOR



Funkce Navigator je druhá, zcela nezávislá denní vzdálenost. Funkci Navigator:

- lze libovolně podle potřeby vynulovat, zcela nezávisle na denní vzdálenosti
- lze přednastavit na konkrétní hodnotu
- od nastavené hodnoty lze odečítat nebo načítat

– **Zobrazit funkci Navigator na displeji:**

Stiskněte tlačítko BIKE


Stiskněte a podržte tlačítko SET

– **Nastavit hodnotu:**

Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC

– **Potvrdit nastavení:**

Stiskněte tlačítko SET



Vynulování funkce NAVIGATOR



- Zobrazte funkci Navigator na displeji.
- **VYNULOVAŤ:** Stiskněte a podržte tlačítko BIKE

Podsvícení displeje



- **ZAPNOUT:** Současně stiskněte tlačítka TPC a SET
- **VYPNOUT:** Současně stiskněte tlačítka TPC a SET


POZOR: Podsvícení displeje je automaticky vypnuto při přerušení jízdy z důvodu šetření baterie.

Aktivace tepové frekvence/kadence

POZOR: Při aktivaci je nutné dokoupit vysílač tepové frekvence (kód CP3013) a/nebo vysílač kadence (kód CP3012).



- **Zobrazit menu:**
Stiskněte a podržte tlačítko SET
- **Listování z paměti do menu nastavení:** Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit menu nastavení:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Listování do Sensor v menu nastavení:** Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Zobrazit Sensor:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Volba senzoru:**
Stiskněte tlačítko BIKE nebo TPC
- **Potvrdit volbu:**
Stiskněte tlačítko SET
- **Opustit menu nastavení/zpět do menu funkce:** Stiskněte a podržte tlačítko SET



Párování vysílačů

- Umístěte computer M6.1 do držáku na řídítka.
- Bliká indikátor měření rychlosti. Je-li aktivní funkce měření tepové frekvence, bliká indikátor měření tepové frekvence. Je-li aktivní funkce měření kadence, bliká indikátor měření kadence.
- Blikání indikátorů upozorňuje, že zařízení vyhledává vysílače.
- Roztočte přední kolo: vysílač rychlosti je nalezen a na displeji se zobrazuje rychlost. Šlápněte do pedálu: vysílač kadence je nalezen a na displeji se zobrazuje kadence. Nasadte si hrudní pás: vysílač tepové frekvence je nalezen a na displeji se zobrazuje tepová frekvence.

POZOR: Pokud při párování dochází k rušení z jiných zdrojů, na displeji se zobrazí zpráva „**Too many signals**“. Stiskněte jakékoli tlačítko pro potvrzení zprávy. Přesuňte se z prostoru se zdroji rušení. Vyjměte computer z držáku na řídítka. Computer umístěte zpět do držáku na řídítka. Computer nyní provede nový proces párování.

Možné zdroje rušení:

- LED diodové světlo
 - mobilní telefon
 - GPS přijímač
 - WLAN
 - systémy prevence proti krádežím na prodejních
- Tyto zdroje mohou rušit proces párování.



POZOR: Při prvním použití musí být vysílač nastavený pomocí tlačítka automatického rozpoznání na obvod kola 1 nebo 2. Jedině tak bude fungovat automatické rozpoznání kola.

STISKNĚTE A PODRŽTE tlačítko, dokud neblíká LED dioda.

Zelená LED dioda blikne jednou = je vybráno kolo s obvodem kola 1

Červená LED dioda blikne dvakrát = je vybráno kolo s obvodem kola 2

Záruční podmínky

Na váš computer VDO (tělo computeru, vysílače a držák na řídítka) poskytujeme záruku prvnímu majiteli na dobu 2 let od data koupě, která se vztahuje na vady materiálu a výroby. Záruka nezahrnuje baterie, kabeláž, montážní materiál a závady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody. Záruka zaniká, jestliže byly součástí, kterých se reklamace dotýká, otevřeny (s výjimkou prostoru pro baterii), jestliže byla použita síla nebo došlo k záměrnému poškození. Uchovejte paragon pro případ reklamace. V případě kladného posouzení bude reklamace vyřízena výměnou výrobku za nový. V případě, že stejný model již nebude k dispozici, bude vadný computer vyměněn za funkčně a kvalitativně srovnatelný.

Případné dotazy konzultujte se svým prodejcem nebo přímo s dodavatelem pro Českou republiku:

Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán 1371
253 01 Hostivice-Palouky

Rádi zodpovíme vaše technické dotazy na následující telefonické lince:
+ 420 241 771 181-2

Další technické informace najdete na:

www.progresscycle.cz
www.vdocyclecomputing.com

Z důvodu dalšího vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změny v technických specifikacích.

EU - Prohlášení o shodě

My, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433 Neustadt/Weinstraße, prohlašujeme na naši zodpovědnost, že výrobek VDO M6.1 s bezdrátovým přenosem a všechny vysílače D3-SPD, D3-CAD, D3-HR jsou v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními R&TTE směrnice 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě můžete najít na www.vdocyclecomputing.com.



Neustadt, říjen 2013

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Prohlášení o shodě s předpisy IC

Toto zařízení je v souladu s předpisy standardů RSS Industry Canada pro osvobození od licence.

Jeho provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) a toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí chování zařízení.

Digitální zařízení této třídy odpovídá kanadské normě ICES-003.

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Toto zařízení je v souladu s předpisy FCC, část 15. Jeho provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
- (2) a toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí chování.

POZNÁMKA: Toto zařízení prošlo úspěšně testováním, které potvrdilo, že vyhovuje omezením pro digitální přístroje třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové vlnění. Není-li toto zařízení instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících kroků:


- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radiotechnika.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad s předpisy, mohou zbavit uživatele oprávnění k provozu zařízení.


Prohlášení o shodě můžete najít na www.vdocyclecomputing.com

Tabulka obvodů kol


Rozměr pneumatiky	ETRO	KMH WS v mm	MPH WS v palcích
16 x 1,75	47-305	1272	50,1
20 x 1,75	47-406	1590	62,6
24 x 1,75	47-507	1907	75,1
26 x 1,5	40-559	2026	79,8
26 x 1,75	47-559	2070	81,5
26 x 1,9		2089	82,2
26 x 2,00	50-559	2114	83,2
26 x 2,10	54-559	2125	83,7
26 x 2,25	57-559	2145	84,4
26 x 2,35	60-559	2160	85,0
26 x 2,40	62-559	2170	85,4
28 x 1,5	40-622	2224	87,6
28 x 1,6	42-622	2235	88,0





Rozměr pneumatiky	ETRO	KMH WS v mm	MPH WS v palcích
28 x 1,75	47-622	2268	89,3
29 x 2,10	54-622	2295	90,4
29 x 2,25	57-622	2288	90,1
29 x 2,40	62-622	2300	90,6
650 B		2100	82,7
700 x 18C	18-622	2102	82,8
700 x 20C	20-622	2114	83,2
700 x 23C	23-622	2095	82,5
700 x 25C	25-622	2146	84,5
700 x 30C	30-622	2149	84,6
700 x 32C	32-622	2174	85,6
700 x 38C	38-622	2224	87,6








Montáž držáku



Montáž magnetu




Montáž bezdrátového snímače rychlosti



Výměna baterie v computeru

Při výměně baterie nedojde ke ztrátě **ŽÁDNÝCH** dat. Budete potřebovat 3V baterii typu 2450.


Pozor: Po vyjmutí vybité baterie **vyčkejte** před vložením nové baterie **10 sekund**.



Výměna baterie ve snímači rychlosti

Budete potřebovat 3 V baterii typu 2032.

Pozor: Po vyjmutí vybité baterie **vyčkejte** před vložením nové baterie **10 sekund**.



Computer:

přibližně 49 x 38 x 12 mm

Displej:

přibližně 39 x 29 mm

Váha computeru:

přibližně 30 g

Váha držáku na řídítka:

přibližně 10 g

Váha snímače rychlosti:

přibližně 20 g

Váha snímače kadence:

přibližně 20 g

Váha snímače tepové frekvence:

přibližně 50 g

Baterie v computeru:

3V, typ 2450

Životnost baterie v computeru:

přibližně 2 roky (přibližně 400 hodin jízdy,

přibližně 8,000 km (5,000 mil))

Baterie ve snímači rychlosti:

3V, typ 2032

Životnost baterie ve snímači rychlosti:

přibližně 1 a půl roku (přibližně 1,000 hodin jízdy,

přibližně 20,000 km (12,000 mil))

Baterie ve snímači kadence:

3V, typ 2032

Životnost baterie ve snímači kadence:

přibližně 1 a půl roku (přibližně 1,000 hodin jízdy,

přibližně 20,000 km (12,000 mil))

Baterie ve snímači tepové frekvence:

3V, typ 2032

Životnost baterie ve snímači tepové frekvence:

přibližně 1 a půl roku (přibližně 1,000 hodin jízdy,
přibližně 20,000 km (12,000 mil))

Dosah bezdrátového přenosu:

Snímač rychlosti: 75 cm

Snímač kadence: 90 cm

Snímač tepové frekvence: 75 cm

Pracovní teplota displeje:

-20 °C až +70 °C (-4 °F až 158 °F)

Rozsah rychlosti při obvodu kola 2155 mm:

minimálně 2 km/h, maximálně 199 km/h

Rozsah měření času jízdy:

až do 99:59:59 HH:MM:SS.

Rozsah měření denní vzdálenosti:

až do hodnoty 9,999.99 km nebo mil

Rozsah měření NAVIGATOR:

od -99.99 do +999.99 km nebo mil

Rozsah měření celkově ujeté vzdálenosti:

až do hodnoty 99,999 km nebo mil

Rozsah měření celkového času jízdy:

9999:59 HHHH:MM

Rozsah měření tepové frekvence:

40 až 240 tepů za minutu

Rozsah měření kadence:

20 až 180 otáček za minutu



Rozsah měření nadmořské výšky:

-999 m až +4999 m/-999 až 16 999 stop


Rozsah nastavení obvodu kola:

od 100 mm do 3,999 mm (3.9 až 157.4 palců)

Balenie obsahuje




Vrátane inštalovanej batérie



Štandardný displej

Okamžitá
nadmorská
výška

Okamžité stúpanie




Okamžitá teplota
vzduchu

Okamžitá rýchlosť

Displej s aktívnymi funkciami merania tepovej frekvencie/kadencie


S aktívnou funkciou
merania tepovej
frekvencie:
Okamžitá tepová
frekvencia



S aktívnou funkciou
merania kadencie:
Okamžitá kadencia

Ikony

- “KMH/MPH”: zobrazuje jednotky rýchlosti (kilometre/míle za hodinu)
- “1” alebo “2”: zobrazuje vybrané koleso
- “▲ ▼”: porovnávanie okamžitej a priemernej rýchlosti
- “S” ikona: funkcia merania vybratého úseku je aktívna
- “☀” ikona: podsvietenie displeja je zapnuté
- “⏏” ikona: ukazujúca, či je tepová frekvencia nad alebo pod vybranou tréningovou zónou
- “m” alebo “ft”: nadmorská výška zobrazená v metroch alebo stopách
- “C” alebo “F”: teplota vzduchu zobrazená v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita




Tlačidlá

Tlačidlo TPC (súhrnné údaje/ tepová frekvencia/ kadencia):

Zobrazí súhrnné údaje alebo funkcie tepová frekvencia/kadencia

(s aktívnymi funk- ciami merania tepovej frekvencie/kadencie)



Tlačidlo ALTI:

Zobrazenie funkcií nadmorskej výšky


Tlačidlo SET: Stlače:

Listujte funkciami smerom dozadu



Tlačidlo BIKE:




Zobrazenie cyklistických funkcií

Funkcia tlačidla BIKE




Funkcia tlačidla ALTI





Funkcia tlačidla TPC

(Súhrnné dáta pre obvod kolesa 1)




POZNÁMKA:

Ak ste použili aj obvod kolesa 2, hodnoty pre obvod kolesa 2 a súčet hodnôt kolies 1 a 2 sú tu zobrazené tiež.



Funkcia tlačidla TPC






(S aktívnou funkciou merania tepovej frekvencie)



Funkcia tlačidla TPC

(S aktívnymi funkciami merania tepovej frekvencie/kadencie)





Volba/rekalibrácia nadmorskej výšky

Pri computery M6.1 možno zvoliť z dvoch východiskových prednastavených nadmorských výšok. Okamžitú nadmorskú výšku je možné nastaviť v metroch alebo stopách alebo pomocou tlaku vzduchu prepočítaného na hladinu mora.

Rekalibráciu computeru je potreba vykonávať pred každou jazdou.

Computer M6.1 meria okamžitý tlak vzduchu a prevádza ho na nadmorskú výšku. Tlak vzduchu sa v priebehu dní v závislosti na počasi mení, čo vedie i k priebežným zmenám v meraní nadmorskej výšky. Avšak vaša predvolená nadmorská výška sa nezmenila. V priebehu rekalibrácie je okamžitý tlak vzduchu prepočítaný na základe referenčnej hodnoty - predvolená prednastavená nadmorská výška. Vďaka rekalibrácii bude computer M6.1 opäť správne zobrazovať predvolenú nadmorskú výšku ako okamžitú.

Ak nevyrážate z východiskovej nadmorskej výšky 1 alebo 2, môžete nastaviť okamžitú nadmorskú výšku. Možno ju nastaviť v metroch alebo stopách alebo pomocou tlaku vzduchu prepočítaného na hladinu mora. Údaje o tlaku vzduchu prepočítaného na hladinu mora nájdete na stránkach s predpoveďou počasia.




- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte a podržte tlačidlo ALTI, pokiaľ sa menu nezobrazí
- **Listovanie v menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Začiatok nastavenia:** Stlačte tlačidlo SET
- **Nastaviť hodnotu:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:** Stlačte tlačidlo SET







Nastavenie pomocou tlačidla SET

- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET, pokiaľ sa menu nezobrazí
- **Listovanie zo súhrnných dát do menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť menu nastavenia:** Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Začiatok nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Nastaviť hodnotu:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Opustiť menu nastavenia/späť o úroveň:**
Stlačte a podržte tlačidlo ALTI
- **Opustiť menu nastavenia/späť do menu funkcie:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET



Menu nastavenia






Nastavenie obvodov kolies



- **Zobraziť menu:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET
- **Listovanie z pamäte do menu nastavenie:** Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie do nastavenia obvodu kolesa:** Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Začiatok nastavenia obvodu kolesa:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Výber manuálneho nastavenia alebo tabuľky obvodov kolies:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zmena nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Opustiť menu nastavenia:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET




Nastavte obvod kolesa v mm (kmh) alebo palcoch (mph).

Nastavte obvod kolesa výberom z tabuľky s rozmermi plášťov.


Manuálne nastavenie obvodu kolesa alebo výber z tabuľky s rozmermi plášťov. Vid' strana 68 až 69.

Nastavenie súhrnných dát




- **Zobraziť menu:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET
- **Listovanie z pamäte do menu nastavenia:** Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie do súhrnných dát v menu:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Začiatok nastavenia súhrnných dát:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v súhrnných dátach v menu nastavenia**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť vybrané nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Zmena nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:** Stlačte tlačidlo SET
- **Opustiť menu nastavenia/späť do menu funkcie:** Stlačte a podržte tlačidlo SET


POZOR: Pri výmene batérie nedôjde k strate **ŽIADNYCH** dát.




Súhrnné dáta s aktívnymi funkciami merania tepovej frekvencie/kadencie



- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET
- **Listovanie z pamäte do súhrnných dát:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť súhrnné dáta:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v súhrnných dátach:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Opustiť súhrnné dáta/späť do menu funkcie:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET



Vynulovanie súhrnných dát



Napríklad na začiatku novej sezóny.

- **Zobraziť menu:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET
- **Listovanie z pamäte do menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie do súhrnných dát v menu:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Začiatok nastavenia súhrnných dát:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v súhrnných dátach do Totals Reset (vynulovanie súhrnných dát):**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť Totals Reset:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Volba:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Opustiť menu nastavenia/späť do menu funkcie:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET

POZOR: Vynulované dáta nemožno obnoviť.

Vynulovanie dát jazdy




- **Stlačte a podržte tlačidlo BIKE.**
- Na displeji sa zobrazí text Tour Data RESET.
- **Podržte ďalej tlačidlo BIKE.**

Poznámka: Vzdialenosť, čas jazdy a spotreba kalórií, pokiaľ je funkcia merania tepovej frekvencie aktívna, uloží sa do súhrnných dát.

Každý záznam jazdy je automaticky uložený pri vynulovaní a je prístupný v menu záznamu dát.


Zobrazenie dát jazdy z pamäte



- **Stlačte a podržte tlačidlo SET**
- **Zobraziť záznamy dát:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v záznamoch dát:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť záznam dát:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie v detailných dátach jazdy:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Opustiť záznamy dát:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET

Upozornenie: S voliteľne dostupnou VDO dokovacou stanicou a softvérom VDO Converter môžete vyvolať a uložiť všetky záznamy dát (.fit formát kompatibilný s PC a zariadeniami so systémom Android).

Spustenie a zastavenie vybratého úseku



- **ŠTART:** Súčasne stlačte tlačidlá BIKE a SET
- **STOP:** Súčasne stlačte tlačidlá BIKE a SET
- **ZNOVA SPUSTIŤ:** Súčasne stlačte tlačidlá BIKE a SET
- **VYNULOVAŤ:** Stlačte a podržte tlačidlo BIKE

POZOR: Ak klesne rýchlosť na nulu, meranie vybraného úseku sa automaticky zastaví. Akonáhle sa začnete pohybovať, meranie vybraného úseku sa automaticky znovu spustí.

Nastavenie funkcie NAVIGATOR



Funkcia Navigator je druhá, úplne nezávislá denná vzdialenosť. Funkcia Navigator:

- možno ľubovoľne podľa potreby vynulovať, úplne nezávisle na dennej vzdialenosti
- možno prednastaviť na konkrétnu hodnotu
- od nastavenej hodnoty možno odčítať alebo načítavať

– **Zobraziť funkciu Navigator na displeji:**

Stlačte tlačidlo BIKE


Stlačte a podržte tlačidlo SET

– **Nastaviť hodnotu:**

Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC

– **Potvrdiť nastavenia:**

Stlačte tlačidlo SET




Vynulovanie funkcie NAVIGATOR



- Zobrazte funkciu Navigator na displeji.
- **VYNULOVAŤ:** Stlačte a podržte tlačidlo BIKE

Podsvietenie displeja



- **ZAPNÚŤ:** Súčasne stlačte tlačidlá TPC a SET
- **VYPNÚŤ:** Súčasne stlačte tlačidlá TPC a SET


POZOR: Podsvietenie displeja je automaticky vypnuté pri prerušení jazdy z dôvodu šetrenia batérie.

Aktivácia tepovej frekvencie/kadencie

POZOR: Pri aktivácii je nutné dokúpiť vysielač tepovej frekvencie (kód CP3013) a/alebo vysielač kadencie (kód CP3012).



- **Zobraziť menu:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET
- **Listovanie z pamäte do menu nastavenia:** Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť menu nastavenia:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Listovanie do Sensor v menu nastavenia:** Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Zobraziť Sensor:** Stlačte tlačidlo SET
- **Voľba senzora:**
Stlačte tlačidlo BIKE alebo TPC
- **Potvrdiť nastavenie:**
Stlačte tlačidlo SET
- **Opustiť menu nastavenia/späť do menu funkcie:**
Stlačte a podržte tlačidlo SET




Párovanie vysielateľov

- Umiestnite počítač M6.1 do držiaka na riadidlá.
- Bliká indikátor meranie rýchlosti. Keď je aktívna funkcia merania tepovej frekvencie, bliká indikátor meranie tepovej frekvencie. Keď je aktívna funkcia merania kadencie, bliká indikátor meranie kadencie.
- Blikanie indikátorov upozorňuje, že zariadenie vyhľadáva vysieláče.
- Roztočte predné koleso: vysieláč rýchlosti je nájdený a na displeji sa zobrazuje rýchlosť. Šliapnite do pedálu: vysieláč kadencie je nájdený a na displeji sa zobrazuje kadencia. Nasadte si hrudný pás: vysieláč tepovej frekvencie je nájdený a na displeji sa zobrazuje tepová frekvencia.

POZOR: Ak pri párovaní dochádza k rušeniu z iných zdrojov, na displeji sa zobrazí správa „**Too many signals**“. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre potvrdenie správy. Presuňte sa z priestoru so zdrojmi rušenia. Vyberte počítač z držiaka na riadidlách. Počítač umiestnite späť do držiaka na riadidlách. Počítač teraz vykoná nový proces párovania.

Možné zdroje rušenia:

- LED diodové svetlo
 - mobilný telefón
 - GPS prijímač
 - WLAN
 - systémy prevencie proti krádežiam na predajniach
- Tieto zdroje môžu rušiť proces párovania.



POZOR: Pri prvom použití musí byť vysieláč nastavený pomocou tlačidla automatického rozpoznania na obvod kolesa 1 alebo 2. Jedine tak bude fungovať automatické rozpoznanie bicykla.

STLAČTE A PODRŽTE tlačidlo, kým neblinká LED dióda.

Zelená LED dióda blikne raz = je vybrané koleso s obvodom kolesa 1

Červená LED dióda blikne dvakrát = je vybrané koleso s obvodom kolesa 2

Záručné podmienky

Na váš počítač VDO (telo computeru, vysielača a držiak na riadidlá) poskytujeme záruku prvému majiteľovi na dobu 2 rokov od dátumu kúpy, ktorá sa vzťahuje na chyby materiálu a výroby. Záruka nezahŕňa batérie, kabeláž, montážny materiál a chyby vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami alebo v dôsledku nehody. Záruka zaniká, ak boli súčasti, ktorých sa reklamácia dotýka, otvorené (s výnimkou priestoru pre batériu), ak bola použitá sila alebo došlo k zámernému poškodeniu. Ušchovajte doklad o zaplatení pre prípad reklamácie. V prípade kladného posúdenia bude reklamácia vybavená výmenou výrobku za nový. V prípade, že rovnaký model už nebude k dispozícii, bude chybný počítač vymenený za funkčne a kvalitatívne porovnateľný.

Prípadné otázky konzultujte so svojim predajcom alebo priamo s dodávateľom pre Slovenskú republiku:

Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán 1371

253 01 Hostivice-Palouky

Radi zodpovieme vaše technické otázky na nasledujúce telefonické linke:

+ 420 241 771 181-2

Ďalšie technické informácie nájdete na:

www.progresscycle.sk

www.vdocyclecomputing.com

Z dôvodu ďalšieho vývoja si výrobca vyhradzuje právo na zmeny v technických špecifikáciách.

EU - Vyhlásenie o zhode

My, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433 Neustadt/Weinstraße, prehlasujeme na našu zodpovednosť, že výrobok VDO M6.1 s bezdrôtovým prenosom a všetky vysielacie D3-SPD, D3-CAD, D3-HR sú v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami R&TTE smernice 1999/5/EC.

Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na www.vdocyclecomputing.com.



Neustadt, október 2013

Správna likvidácia tohto produktu (Zničenie elektrického a elektronického zariadenia)



Toto označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že by nemal byť používaný s ostatným odpadom po skončení svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo zranenia človeka vďaka nekontrolovanému zničeniu, oddelte ich prosíme od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov. Členovia domácnosti by mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, tak miestne vládne kanceláriu, ohľadom podrobností, kde a ako môžete tento výrobok bezpečne vzhľadom k životnému prostrediu recyklovať. Obchodníci by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť všetky podmienky kúpy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.

Vyhlásenie o zhode s predpismi IC

Toto zariadenie je v súlade s predpismi štandardov RSS Industry Canada pre oslobodenie od licencie.

Jeho prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
- (2) a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie zariadení.

Digitálne zariadenia tejto triedy zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

Vyhlásenie o zhode s predpismi FCC

Toto zariadenie je v súlade s predpismi FCC, časť 15. Jeho prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie
- (2) a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie prešlo úspešne testovaním, ktoré potvrdilo, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa predpisov FCC, časť 15. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby zaisťovala primeranú ochranu proti nežiadúcemu rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové vlnenie. Ak nie je toto zariadenie inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nedá sa však vylúčiť, že u konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak je pri vypnutí a zapnutí zariadenia evidentné, že spôsobuje nežiaduce rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho vysielania, odporúčame užívateľovi pokúsiť sa odstrániť toto rušenie niektorým z nasledovných krokov:


- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiotechnika.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zbaviť užívateľa povolenia na prevádzku zariadení.


Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na www.vdocyclecomputing.com

Tabuľka obvodov kolies


Rozmer pneumatiky	ETRO	KMH WS v mm	MPH WS v palcoch
16 x 1,75	47-305	1272	50,1
20 x 1,75	47-406	1590	62,6
24 x 1,75	47-507	1907	75,1
26 x 1,5	40-559	2026	79,8
26 x 1,75	47-559	2070	81,5
26 x 1,9		2089	82,2
26 x 2,00	50-559	2114	83,2
26 x 2,10	54-559	2125	83,7
26 x 2,25	57-559	2145	84,4
26 x 2,35	60-559	2160	85,0
26 x 2,40	62-559	2170	85,4
28 x 1,5	40-622	2224	87,6
28 x 1,6	42-622	2235	88,0




Rozmer pneumatiky	ETRO	KMH WS v mm	MPH WS v palcoch
28 x 1,75	47-622	2268	89,3
29 x 2,10	54-622	2295	90,4
29 x 2,25	57-622	2288	90,1
29 x 2,40	62-622	2300	90,6
650 B		2100	82,7
700 x 18C	18-622	2102	82,8
700 x 20C	20-622	2114	83,2
700 x 23C	23-622	2095	82,5
700 x 25C	25-622	2146	84,5
700 x 30C	30-622	2149	84,6
700 x 32C	32-622	2174	85,6
700 x 38C	38-622	2224	87,6








Montáž držiaku



Montáž magnetu




Montáž bezdrôtového snímača rýchlosti



Výmena batérie v počítači

Pri výmene batérie nedôjde k strate **ŽIADNYCH** dát. Budete potrebovať 3V batériu typu 2450.


Pozor: Po vybratí vybitej batérie **počkajte** pred vložením novej batérie **10 sekúnd**.



Výmena batérie v snímači rýchlosti

Budete potrebovať 3V batériu typu 2032.

Pozor: Po vybratí vybitej batérie **počkajte** pred vložením novej batérie **10 sekúnd**.



Technické špecifikácie

Počítač:

približne 49 x 38 x 12 mm

Displej:

približne 39 x 29 mm

Váha počítača:

približne 30 g

Váha držiaku na riadidlá:

približne 10 g

Váha snímača rýchlosti:

približne 20 g

Váha snímača kadencie:

približne 20 g

Váha snímača tepovej frekvencie:

približne 50 g

Batéria v počítači:

3V, typ 2450

Životnosť batérie v počítači:

približne 2 roky (približne 400 hodín jazdy,
približne 8,000 km (5,000 mil))

Batéria v snímači rýchlosti:

3V, typ 2032

Životnosť batérie v snímači rýchlosti:

približne 1 a pol roka (približne 1,000 hodín jazdy,
približne 20,000 km (12,000 mil))

Batéria snímača kadencie:

3V, typ 2032

Životnosť batérie snímača rýchlosti:

približne 1 a pol roka (približne 1,000 hodín jazdy,
približne 20,000 km (12,000 mil))

Batéria v snímači tepovej frekvencie:

3V, typ 2032

Životnosť batérie v snímači rýchlosti:

približne 1 a pol roka (približne 1,000 hodín jazdy,
približne 20,000 km (12,000 mil))

Dosah bezdrôtového prenosu:

Snímač rýchlosti: 75 cm

Snímač kadencie: 90 cm

Snímač tepovej frekvencie: 75 cm

Pracovná teplota displeja:

-20 °C až +70 °C (-4 °F až 158 °F)

Rozsah rýchlosti pri obvode kolesa 2155 mm:

minimálne 2 km/h, maximálne 199 km/h

Rozsah merania času jazdy:

až do 99:59:59 HH:MM:SS.

Rozsah merania dennej vzdialenosti:

až do hodnoty 9,999.99 km alebo mil

Rozsah merania NAVIGATOR:

od -99.99 do +999.99 km alebo mil

Rozsah merania celkovej prejdenej vzdialenosti:

až do hodnoty 99,999 km alebo mil

Rozsah merania celkového času jazdy:

9999:59 HHHH:MM

Rozsah merania tepovej frekvencie:

40 až 240 tepov za minútu

Rozsah merania kadencie:

20 až 180 otáčok za minútu

Rozsah merania nadmorskej výšky:

-999 m až 4999 m/-999 až 16999 stop

Rozsah nastavenia obvodu kolesa:

od 100 mm do 3999 mm (3.9 až 157.4 palcov)



Progress Cycle, a. s.

Logistický park Tulipán 1371

253 01 Hostivice-Palouky

Česká republika

www.vdocyclecomputing.com